

Unterhalt und Pflege der Küche

- Kochfeld:** Die Glaskeramikkochfelder sind mit einem feuchten Baumwoll-Lappen zu reinigen. Bei starker Verschmutzung ist ein Glaskeramikreiniger aus dem Fachhandel zu empfehlen. **Den Schaber nur bei feuchter Platte** benützen, damit keine Kratzer entstehen. **Vorsicht: Zuckerhaltige Lebensmittel auf dem Kochfeld sofort wegwischen** damit sie sich nicht einbrennen können.
- Dampfabzug:** Jeden Monat einmal den Alu-Filter ausbauen und mit Spülmittel und Wasser reinigen. Die Filter lassen sich auch mit dem Geschirrspüler reinigen, dadurch wird aber die Lebensdauer sehr verkürzt.
- Dampfreiniger:** **Die Reinigung mit Dampf ist verboten!** Es zerstört Ihre Küche. Wir übernehmen keine Garantieleistungen für Schäden, die durch Dampf entstehen.
- Kunstharzfronten:** **Mit feuchten Baumwoll-Lappen reinigen und nachtrocknen.** Bei starker Verschmutzung ein wenig flüssiges Spülmittel begeben. Säure, Wachs, scharfe und scheuernde Putzmittel und Schwämme sind ungeeignet.
- Holzfronten:** **Mit feuchtem Baumwoll-Lappen reinigen und nachtrocknen.** Bei starker Verschmutzung ein wenig flüssiges Spülmittel begeben. Säure, Wachs, scharfe und scheuernde Putzmittel und Schwämme sind ungeeignet. **Mikrofaserlappen sind ungeeignet**, sie verursachen Kratzer.
- Lackfronten:** **Mit feuchtem Baumwoll-Lappen reinigen und nachtrocknen.** Bei starker Verschmutzung ein wenig flüssiges Spülmittel begeben. Säure, Wachs, scharfe und scheuernde Putzmittel und Schwämme sind ungeeignet. **Mikrofaserlappen sind ungeeignet**, sie verursachen Kratzer.
- Abdeckung Chromstahl:** Reinigung mit feuchtem Baumwoll-Lappen und nachtrocknen (evtl. ein handelsübliches Chromputzmittel). **Keine Stahlwatte und scheuernde Mittel verwenden.**

Abdeckung Kunstharz: Gleiche Reinigung wie Kunstharzfronten.
Vorsicht: Keine heißen Pfannen auf die Abdeckung stellen. Schneiden mit dem Messer auf der Abdeckung ohne Unterlage ergeben Kratzer, die nicht mehr zu entfernen sind.

Abdeckung Granit: Mit flüssigem Spülmittel reinigen. Bitte keine Mikrofaserlappen benützen, weil sie die Imprägnierung abbauen. **Helle Steine sind speziell gut imprägniert. Sie benötigen aber nach Bedarf, in der Regel im Jahr einmal eine Nachimprägnierung mit einem von uns oder beim Steinbauer erhältlichen Mittel.** Dunkle Steine brauchen keine nachträgliche Behandlung.

Für die nachfolgend aufgeführten Schäden, die nach der Montage der Abdeckung entstehen können, übernehmen wir keine Garantie:

Flecken: Nie farbige Lebensmittel wie Randen, Rotwein, Erdbeeren etc. auf der Abdeckung liegen lassen. Auch Fett und Öl sofort abwischen.

Bruch/Riss: Granit ist ein Naturprodukt und kann Risse enthalten. Im Bereich vom Becken und Kochfeld besteht nur bei der Abnahme ein Garantieanspruch, wenn der Riss von uns bei der Montage entstanden ist. **Achtung:** Zum Fenster putzen nie auf die Abdeckung im Bereich des Elements sitzen, knien oder stehen.

Entkalkungsmittel: Vorsicht, dass beim Entkalken der Kaffeemaschine kein Mittel wie „Durgol“ auf der Steinplatte liegen bleibt. Das Mittel kann die Kalkanteile in der Steinplatte herauslösen.

Glasrückwand: Reinigen mit Wasser und flüssigem Spülmittel.
Bruchgefahr: Glas kann brechen mit Schlägeinwirkung durch Spannungsdruck oder mit Wärme. **Auf Glasbruch besteht kein Garantieanspruch.** Wir empfehlen eine sofortige Anmeldung bei Ihrer Hausratversicherung wo Sie für wenig Geld die Glasrückwand und das Kochfeld in den Glasbruch einschliessen können.

