

Ruepp Schreinerei AG  
Feldeggstrasse 3  
5614 Sarmenstorf



Telefon 056 678 88 80  
info@rueppschreinereiag.ch  
www.rueppschreinereiag.ch

## Reinigung und der erste Gebrauch

- Möbel:** Reinigung nur mit feuchtem Baumwoll-Lappen mit etwas Spülmittel.
- Granit:** Reinigung nur mit feuchtem Baumwoll-Lappen mit etwas Spülmittel. Die Abdeckung ist bereits werkseits imprägniert und benötigt zurzeit keine zusätzliche Pflege.
- Apparate allgemein:** Für den richtigen Gebrauch sind die Bedienungsanleitungen der Apparatehersteller zu beachten. Bei V-Zug haben Sie ein kostenloses Anrecht auf eine Vorführung Ihrer Küchenapparate. Terminreservierungen erhalten Sie unter der Gratisnummer 0800 850 850. Die Firmen Electrolux, Miele, Siemens und Bauknecht bieten Vorführkurse in ihren Verkaufsstellen an.
- Backofen:** **Vor dem ersten Backen den Ofen ohne Inhalt aufheizen. Achtung: Alles zuerst herausnehmen, inkl. Blech und Rost sowie eventuell noch Kartonteile auf der Rückwand.** Bei 220 Grad etwa 20 Minuten aufheizen. Der unangenehme Geruch entsteht durch die Verbrennung von Staub, etc.
- Steamer:** **Vor dem ersten Backen den Ofen ohne Inhalt aufheizen.** Etwa 10 Minuten aufheizen. Möglichst kalkfreies Wasser verwenden. **Vorsicht bei Entsalzungsanlagen für weniger Kalk.** Entkalkungsanlagen, welche mit Salz betrieben werden, greifen die Materialien an und die Geräte werden anfälliger auf Reparaturen.
- Geschirrspüler:** Auffüllen von Regeneriersalz und Glänzer gemäss Bedienungsanleitung. Sollte eine Fehlermeldung aufleuchten, kann es sein, dass der Wasserhahn noch geschlossen ist. Leuchten keine Dioden nach dem Schliessen des Deckels auf, ist der Stromanschluss zu prüfen.
- Kühlschrank:** Feucht auswaschen und die gewünschte Temperatur einstellen. Mit diesem Schritt schaltet auch die Beleuchtung im offenen Zustand ein.